

Servomotor auswechseln

Achten Sie letztendlich darauf, daß das Gitter richtig positioniert wurde (geht jede $\frac{1}{4}$ Std. hoch)



Zum Abnehmen des Gitters nur diese Schraube lösen

Auf richtige Polung achten (orange ist links!)

Zum Ausbau des Motors diese beiden Schrauben lösen

